


A

Alternative Einstellungen

Während der Einstellungen muss die Zeit zwischen den Vorgängen kürzer als 4 Sekunden sein, ansonsten werden alle Einstellungen gelöscht.

! Löschen Sie alle Daten des Motors und der neue Empfänger kann programmiert werden.



NOBILY 1/2 Kanal-Wandsender Exquisit

Senderspezifikationen

Art.Nr.: 123111850001 (1 Kanal)
 Art.Nr.: 1231118510001 (2 Kanal)

T

Empfänger Spezifikationen



! Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

Nobily GmbH
 Grüner Talstraße 73-79
 D-58644 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann, Uwe Drilling

Telefon: +49(0) 23 71/7 97 99-0
 E-Mail: shop@nobily.de
 Web: http://www.nobily.de

T

Technische Daten



| Technische Spezifikationen | Funktionen |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung: 3V • Batterie: (CR2430) • Sendefrequenz: 433,92MHz • Sendeleistung: 10 mW • Betriebstemperatur: -10°C—50°C • Übermittlungsabstand: ca. 100m draußen • Reichweite im Gebäude: ca. 35m (abhängig von der Bausubstanz) | <p>Nobily 1/2 Kanal-Wandsender sind beide optional. Sie können mit jedem Kanal einen Motor ansteuern.</p> <p>Für beide Kanäle gilt der gleiche Einstellungsvorgang</p> |